

En el Reloj Presionar la tecla M Dirigirse hasta Configuración y presionar "OK"



Diriginse hasta Sistema y presionar "OK" Configuracion Sistema Config de Log Test de hardware



Modo

Dir. IP

Dirigirse hasta RED y presionar "OK"

Sistema

RED

Dirigirse hasta Modo y presionar "OK"

RED

Servidor

Mascara sub red



Seleccionar WIFI CLIEN



Presionar la tecla "C" y guardar la configuración presionando "OK"





🛟 Gestion de personal V16.0

En la PC Dar de alta el sensor desde "sensores" > "tabla de sensores autónomos"

Personal Tomar Fotografía Areas Turnos Sensores Feriados Justificaciones Movimientos Informes Herramientas Usuarios Ayuda Idioma

- 0 ×

 \bigcirc

	Id Ubicacio 2 Local	n Anviz A300 W/FI		14/02	Sincroniz Neutro
		Numero de serie	Clave de activacion	ld del dispositivo	
		Su numero de serie	Su calve de activacion	1	
ProSoft v. 14	Agregar Modif	2		Aceptar Cancelar	Cancelar
producto de ProSoft			Testas	Mar char	
		April Date	e al turno Coreste	THE X	

Luego ir a sensores "módulo de comunicación WIFI"





Permitir la conexión a las redes privadas y públicas.



	Iniciar Comu	nicacion Wifi	ì		Conectar USB para config V	Vifi
	Hay 0 unidades conectadas			WIFI		
	Detener com	unicacion wit	Ð	Red	prosoft	
	Detener comunicación will		Contraseña	Contraseña 123456789		
				lp Server	10.0.2.15	
Deal time				_		
ned line			Minimizar al trav	_	Guardar	Salir
E Real lime			Minimizar al tray		Guardar	Salir
			Minimizar al tray		Guardar	Salir
Real time			Minimizar al tray		Guardar	Salir
- Rear une			Minimizar al tray		Guardar	Salir
			Minimizar al tray		Guardar	Salir
_ Real line			Minimizar al tray		Guardar	Salir



- 1) Conectar el equipo por USB y seleccionar "conectar por usb para config WIFI".
- 2) En red: escribir el nombre de la red WIFI que se desea conectar, respetando mayúsculas, tildes, guiones, etc.
 - 3) Escribir la contraseña.
 - 4) IP server se configura de forma automática.
 - 5) Presionar Guardar.
 - 6) Presionar "Iniciar comunicación WIFI" esto descargara las fichadas.

*Si desea que se descargue cada 10 segundos puede tildar el REAL TIME.

*Para minimizar la ventana puede presionar "Minimizar al tray"

Por último, Fijar la IP de la pc.

Windows 10: <u>https://www.youtube.com/watch?v=ZHJ-fd-gA9s</u>

Windows 7: https://www.youtube.com/watch?v=xSV7B7JVJco